

SMELL ULTRAHANGOS AROMA DIFFÚZOR

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A párasító a nagyfrekvenciás ultrahangos oszcillátor elvét használja a pára előállításához. A készülék a vízből és az esszenciális olajból 1–5 µm átmérőjű mikroszkopikus cseppeket állít elő. A kimeneten keresztül a hideg pára (vízköd) a helyiség levegőjébe kerülve elpárolog, és kellemes illatot hoz létre, valamint növeli a levegő páratartalmát. Idősek és gyermekek az eszközt kizárólag felügyelet mellett használják.

JELLEMZŐK:

- fényterápiás, színváltó LED világítás
- időzítő funkció: 1/3/6 órás időzítés
- automatikus kikapcsolás tartálykiürülés esetén

HASZNÁLATRA TÖRTÉNŐ ELŐKÉSZÍTÉS

A készüléket vegye ki a csomagolásból. A készülékről távolítsa el minden tapadó fóliát, öntapadós címkét és papírt.

1. A készüléket helyezze stabil, vízszintes felületre.
 2. Csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózathoz az adapter segítségével.
 3. A tartályba a diffúzor kikapcsolt állapotában töltsön vizet. Ne töltsön a MAX jelnél többet. Ajánlott a desztillált vagy szűrt víz használata. A diffúzorba csak 5-30 fok közötti vizet töltsön a tökéletes kapacitás elérése érdekében. A vízbe cseppentsen néhány csepp illóolajat. **FONTOS! Kizárólag terápiás minőségű, 100% tisztaságú illóolajat használjon!**
- A készüléket illatosítóként (illóolaj vizes oldatával), vagy csak levegő párasítóként (csak vízzel) is lehet használni.
4. A burkolatot tegye a párasítóra.
 5. Állítsa be a kívánt üzemmódot az „Üzemmódok beállítása” bekezdésben foglaltak alapján.
 6. Amint a tartály kiürül, a készülék automatikusan kikapcsol.
 7. Használat után húzza ki a készüléket az elektromos hálózatról!
 8. Ha a készüléket egy napnál hosszabb ideig nem fogja használni, akkor öntse ki belőle a vizet és a tartályt alaposan öblítse ki.

MŰKÖDTETÉSE/ ÜZEMMÓDOK BEÁLLÍTÁSA

Gomb funkciók: jobb oldali (párasító üzemmód), bal oldali (fényterápiás üzemmód).

Indítsa el a párasítást a jobb gombbal

- 1x megnyomva 1 órát, 2x megnyomva 3 órát, 3x, megnyomva 6 órát működik a készülék
- ha még egyszer megnyomjuk a gombot, akkor a működés folyamatos (max. 10 óra)
- ha hosszan megnyomjuk a gombot, a készülék kikapcsol

Bal oldali világítás gomb használata:

- egyszeri megnyomással a színváltás folyamatos
- a gomb többszöri megnyomásával az aktuális szintet tudjuk rögzíteni
- a gomb hosszabb lenyomásával a világítás kikapcsol

KARBANTARTÁS

Ha a készüléket folyamatosan használja, akkor havonta egyszer alaposabban tisztítsa meg. Az eldugult ultrahangos átalakító nem fog megfelelően működni. A készülék felületét és a tartályt és az ultrahangos átalakítót benedvesített meleg vizes tisztítókendővel törölje át, majd a **tisztításhoz használjon speciális, alkohol bázisú diffúzor tisztító folyadékot!** Fontos figyelmeztetés! Használaton kívül ne hagyj vizet a készülékben, mivel a pangó vízben baktériumok, gombák szaporodhatnak el. A termék tartályában lévő vizet naponta cserélni kell, függetlenül a készülék vagy víz szemrevételezéssel megállapítható tisztaságától. **FIGYELMEZTETÉS! A tisztításhoz ne használjon citromsavat, ecetet, vagy agresszív és karcoló tisztítószereket, oldószereket,** mert azok a diffúzorban kárt tehetnek, valamint az esetleges maradványai később reakcióba léphetnek az illóolajokkal! A tisztítást követően az egyes részeket hagyja alaposan megszáradni. Műanyag alkatrészeket soha ne szárítsa hőforrások felett. Nagyobb mértékű vagy olyan karbantartást, amelynél szükséges a készülék elektromos részeibe történő beavatkozás, csak szakszervíz végezhet! A gyártó utasításainak be nem tartása esetén megszűnik a garanciális javítási kötelezettség. Üveg alkatrészekre a garancia nem érvényes.

MŰSZAKI ADATOK

Feszültség (V) a készülék típusának címkéjén látható Teljesítményfelvétel (W) a készülék típusának címkéjén látható

Diffúziós kapacitás: 30 m2

Víztartály: 400 ml

Anyaga: műanyag

Tartozékok: diffúzor, hálózati töltő

A termék megtalálható: www.pecsiaromahaz.hu

A termékre két év garancia érvényes!