

MINILIA ULTRAHANGOS AROMA DIFFÚZOR

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A párasító a nagyfrekvenciás ultrahangos oszcillátor elvét használja a pára előállításához. A készülék a vízből és az esszenciális olajból 1–5 µm átmérőjű mikroszkopikus cseppeket állít elő. A kimeneten keresztül a hideg pára (vízköd) a helyiség levegőjébe kerülve elpárolog, és kellemes illatot hoz létre, valamint növeli a levegő páratartalmát. Idősek és gyermekek az eszközt kizárólag felügyelet mellett használják.

JELLEMZŐK:

- könnyen hordozható, USB csatlakozási lehetőséggel működik
- 8 óra folyamatos működés
- 2 diffúziós mód: folyamatos/szakaszos
- automatikus kikapcsolás tartálykiürülés esetén
- fényterápiás, színváltó LED világítás

HASZNÁLATRA TÖRTÉNŐ ELŐKÉSZÍTÉS

A készüléket vegye ki a csomagolásból. A készülékről távolítson el minden tapadó fóliát, öntapadós címkét és papírt.

1. A készüléket helyezze stabil, vízszintes felületre.
 2. Csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózathoz az adapter segítségével.
 3. A tartályba a diffúzor kikapcsolt állapotában töltsön vizet. Ne töltsön a MAX jelnél többet. Ajánlott a desztillált vagy szűrt víz használata. A diffúzorba csak 5-30 fok közötti vizet töltsön a tökéletes kapacitás elérése érdekében. A vízbe cseppentsen néhány, kb. 2-3 csepp illóolajat. **FONTOS! Kizárólag terápiás minőségű, 100% tisztaságú illóolajat használjon!**
- A készüléket illatosítóként (illóolaj vizes oldatával), vagy csak levegő párasítóként (csak vízzel) is lehet használni.
4. A burkolatot tegye a párasítóra.
 5. Állítsa be a kívánt üzemmódot az „Üzemmódok beállítása” bekezdésben foglaltak alapján.
 6. Amint a tartály kiürül, a készülék automatikusan kikapcsol.
 7. Használat után húzza ki a készüléket az elektromos hálózathoz!
 8. Ha a készüléket egy napnál hosszabb ideig nem fogja használni, akkor öntse ki belőle a vizet és a tartályt alaposan öblítse ki.

MŰKÖDTETÉSE/ ÜZEMMÓDOK BEÁLLÍTÁSA

- A bekapcsoló gomb egyszeri lenyomásával elindul a készülék váltakozó fényterápiával
- A gomb másodszori lenyomásával kikapcsol a fényterápia, a diffúzor folyamatos üzemmódban működik
- A gomb harmadszori lenyomásával a készülék szakaszosan működik fényterápiával
- A gomb negyedik lenyomásával a készülék kikapcsol.

KARBANTARTÁS

Ha a készüléket folyamatosan használja, akkor havonta egyszer alaposabban tisztítsa meg. Az eldugult ultrahangos átalakító nem fog megfelelően működni. A készülék felületét és a tartályt és az ultrahangos átalakítót benedvesített meleg vizes tisztítókendővel törölje át, majd a **tisztításhoz használjon speciális, alkohol bázisú diffúzor tisztító folyadékot!** Fontos figyelmeztetés! Használaton kívül ne hagyj vizet a készülékben, mivel a pangó vízben baktériumok, gombák szaporodhatnak el. A termék tartályában lévő vizet naponta cserélni kell, függetlenül a készülék vagy víz szemrevételezéssel megállapítható tisztaságától.

FIGYELMEZTETÉS! A tisztításhoz ne használjon citromsavat, ecetet, vagy agresszív és karcoló tisztítószereket, oldószereket, mert azok a diffúzorban kárt tehetnek, valamint az esetleges maradványai később reakcióba léphetnek az illóolajokkal! A tisztítást követően az egyes részeket hagyja alaposan megszáradni. Műanyag alkatrészeket soha ne szárítson hőforrások felett. Nagyobb mértékű vagy olyan karbantartást, amelynél szükséges a készülék elektromos részeibe történő beavatkozás, csak szakszerviz végezhet! A gyártó utasításainak be nem tartása esetén megszűnik a garanciális javítási kötelezettség. Úveg alkatrészekre a garancia nem érvényes.

MŰSZAKI ADATOK

Feszültség (V) a készülék típusának címkéjén látható Teljesítményfelvétel (W) a készülék típusának címkéjén látható

Diffúziós kapacitás: 20 m²

Víztartály: 45 ml

Anyaga: műanyag

Tartozékok: diffúzor, USB csatlakozó

A termék megtalálható itt: www.pecsiromahaz.hu

Egy év garancia! A garancia kizárólag a jótállási jeggyel és vásárlást igazoló blokkal együtt érvényes!