

## SHOHAN MX ULTRAHANGOS AROMA DIFFÚZOR

### HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A párasító a nagyfrekvenciás ultrahangos oszcillátor elvét használja a pára előállításához. A készülék a vízből és az esszenciális olajból 1–5 µm átmérőjű mikroszkopikus cseppeket állít elő. A kimeneten keresztül a hideg pára (vízköd) a helyiség levegőjébe kerülve elpárolog, és kellemes illatot hoz létre, valamint növeli a levegő páratartalmát. Idősek és gyermekek az eszközt kizárólag felügyelet mellett használják.

#### JELLEMZŐK:

- fényterápiás, színváltó LED világítás
- időzítő funkció: 1/3/6 órás időzítés
- folyamatos 8 órás működés
- automatikus kikapcsolás tartálykiürülés esetén

#### HASZNÁLATRA TÖRTÉNŐ ELŐKÉSZÍTÉS

A készüléket vegye ki a csomagolásból. A készülékről távolítson el minden tapadó fóliát, öntapadós címkét és papírt.

1. A készüléket helyezze stabil, vízszintes felületre.
  2. Csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózathoz az adapter segítségével.
  3. A tartályba a diffúzor kikapcsolt állapotában töltsön vizet. Ne töltsön a MAX jelnél többet. Ajánlott a desztillált vagy szűrt víz használata. A diffúzorba csak 5-30 fok közötti vizet töltsön a tökéletes kapacitás elérése érdekében. A vízbe cseppentsen néhány csepp illóolajat. **FONTOS! Kizárólag terápiás minőségű, 100% tisztaságú illóolajat használjon!**
- A készüléket illatosítóként (illóolaj vizes oldatával), vagy csak levegő párasítóként (csak vízzel) is lehet használni.
4. A burkolatot tegye a párasítóra.
  5. Állítsa be a kívánt üzemmódot az „Üzemmódok beállítása” bekezdésben foglaltak alapján.
  6. Amint a tartály kiürül, a készülék automatikusan kikapcsol.
  7. Használat után húzza ki a készüléket az elektromos hálózathoz!
  8. Ha a készüléket egy napnál hosszabb ideig nem fogja használni, akkor öntse ki belőle a vizet és a tartályt alaposan öblítse ki.

#### MŰKÖDTETÉSE/ ÜZEMMÓDOK BEÁLLÍTÁSA

- A power gomb egyszeri lenyomásával elindul a készülék.
- A power gomb másodszori lenyomásával 1 órán keresztül működik
- A power gomb harmadszori lenyomásával 3 órán keresztül működik
- A power gomb negyedik lenyomásával 6 órán keresztül működik
- Ötödik gombnyomásra a készülék kikapcsol
- A light gomb lenyomásával bekapcsol a fényterápia
- További gombnyomásokkal az aktuális szín fixálható

#### KARBANTARTÁS

Ha a készüléket folyamatosan használja, akkor havonta egyszer alaposabban tisztítsa meg. Az eldugult ultrahangos átalakító nem fog megfelelően működni. A készülék felületét és a tartályt és az ultrahangos átalakítót benedvesített meleg vizes tisztítókendővel törölje át, majd a **tisztításhoz használjon speciális, alkohol bázisú diffúzor tisztító folyadékot!**

Fontos figyelmeztetés! Használaton kívül ne hagyj vizet a készülékben, mivel a pangó vízben baktériumok, gombák szaporodhatnak el. A termék tartályában lévő vizet naponta cserélni kell, függetlenül a készülék vagy víz szemrevételezéssel megállapítható tisztaságától.

**FIGYELMEZTETÉS!** A tisztításhoz ne használjon citromsavat, ecetet, vagy agresszív és karcoló tisztítószereket, oldószereket, mert azok a diffúzorban kárt tehetnek, valamint az esetleges maradványai később reakcióba léphetnek az illóolajokkal! A tisztítást követően az egyes részeket hagyja alaposan megszáradni. Műanyag alkatrészeket soha ne szárítson hőforrások felett. Nagyobb mértékű vagy olyan karbantartást, amelynél szükséges a készülék elektromos részeibe történő beavatkozás, csak szakszervíz végezhet! A gyártó utasításainak be nem tartása esetén megszűnik a garanciális javítási kötelezettség. Üveg alkatrészekre a garancia nem érvényes.

#### MŰSZAKI ADATOK

Feszültség (V) a készülék típusának címkéjén látható Teljesítményfelvétel (W) a készülék típusának címkéjén látható

Diffúziós kapacitás: 30m<sup>2</sup>

Víztartály: 400 ml

Anyaga: műanyag

Tartozékok: diffúzor, hálózati töltő, átalakító

A termék megtalálható itt: [www.pecsiaromahaz.hu](http://www.pecsiaromahaz.hu) **Egy év garancia!** A garancia kizárólag a jótállási jeggyel és vásárlást igazoló blokkal együtt érvényes!

A garancia az átalakítóra nem vonatkozik.